

スチールデスクの組み立て方法

当社の事務机は、ネジ取り付けにより大変カンタンに組み立てる事ができます。

組立手順をご紹介します。

ネジ合計 14 本(形状は2種類-首なし11本-首つき3本)をドライバーだけで容易に組み立てできます。

組立の際、下記をご参考にしてください。

組み立て手順

<目次>

1. 必要部材の確認
2. 事前準備(開梱)
3. 天板に右袖引出しの取り付け
4. 左足の取り付けの取り付け
5. 中央引出し用レールの取り付け
6. 幕板の取り付け
7. 中央引出しの取り付け
8. 完成!

1<必要部材の確認>

製品はこのように部材別に梱包され到着します。

梱包数は3つの梱包にてお届けする形となります。

□天板

□右袖引出し

□中央引出しと□幕板と□左足

(中央引出し用レールとネジ 14 本かぎ在中)



段ボール箱 3 個

2<事前準備>

まずは天板を開梱、天板を裏返しネジ穴が見える様におきます。天板は机のような物に載せるか、床に裏返しに開梱した段ボールを下に引いて頂くと組立易くなります
(コツ)

この時天板の向きにご注意してください。配線用プラスチック穴がある方が奥です。穴が無い方が、手前(正面側)です。



天板

3<天板に右袖引出しを取り付ける。>(ネジ4本)

(準備)

右袖引出しの上部2段の引出しを抜き、袖引出し全体をひっくり返しておく。
3段目の引出しはそのまま。



まず天板裏の右側(奥側)ネジ穴に首付ネジ2本を取り付ける。
引出しをひっくりかえした引出しを天板の上におき手前に引く。
手前ネジ穴を首なしネジで止め、引出しを固定する。

(コツ!!)

机奥の2つの穴に首付ネジに入れ、手前に引く。

手前ネジ穴は深くにありますのでネジをネジ穴に合わせてからネジ止め固定する。



首なしネジ 11本

首付ネジ 3本

4<左足の取り付けの取り付け>(ネジ 2本)

まずは首つきネジ1本を机奥側に止め、右足をカギに差し込み手前に引く。
机手前側の深い穴に首なしネジを入れネジ止めする。



5<中央引出し用レールの取り付け>(ネジ4本)

(コツ!!)

レールは右左あります。

斜めにカットされトガッている側が机手前側です。逆にすると引出しが少し飛び出します。



6<幕板の取り付け>(ネジ4本)

袖引出しと左足の横サイドのネジ穴4点をネジ止めする。



7<中央引出しを入れる>

8<完成>

